

24Vハイパワーファンセット : RD9410PH
24Vフラットハイパワーファンセット : RD9420PH

※リチウムイオンバッテリー (RD9390 / RD9490) に対応

このたびは、弊社製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書と
ともに大切に保管してください。


■ユーザー登録方法

1. 下記URL、または、QRコードからユーザー登録画面へアクセスしてください。

<https://www.suns.co.jp/kuchoufuujinfuku/support/u-card>

2. 「個人情報の取り扱いについて」をご確認いただき、
同意いただける場合は「同意する」をクリックしてください。

3. ユーザー情報、ご購入先情報を入力、アンケートにお答えいただき、ユーザー登録完了です。
※品番、シリアル番号 (S/N) は化粧箱の側面、または、ファンの側面に記載されています。シリアル番号は11桁の番号です。



■お問い合わせ先


株式会社サンエス カスタマーサポートセンター
(受付時間 平日10時～17時)
〒720-2113
広島県福山市神辺町旭丘46-1
TEL: 0570-075-566 (ナビダイヤル)

保 証 書	
製品名	24Vハイパワーファンセット 24Vフラットハイパワーファンセット
製品型番	RD9410PH RD9420PH
保証期間	購入日から6ヶ月間
お名前	様
ご住所	〒 電話番号 ()
シリアル番号	(ファン側面参照)
E-mail	
購入日	20 年 月 日
販売店	保証書に販売店印と購入日がない場合保証は受けられません。 保証書に販売店印がない場合、レシートや領収書など購入店名 および購入日時の証明が可能な書類を貼付してください。











1 安全上のご注意 必ずお守りください

本製品をご使用の際は、「安全上のご注意」を全てよくお読みのうえ、指示に従って正しくご使用ください。使用者が障害を負う可能性が想定される内容及び、物理的損害の発生が想定される内容を記載しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。



■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。





2 同梱内容と各部のなまえ

下記の商品が揃っていることを確認してください。


■RD9410PH / RD9420PH

①ファン(2個)、②ファンリング(2個)、③ファンケーブル、取扱説明書/保証書(本紙)





3 ご使用方法

服への取り付けかた




1. ファンリングのツメを矢印方向に押しながら、ファン本体から外してください。


1 ツメを押し下げる




2. 服のファン取付口に、服の外側からファンの矢印が付いている面を服の内側に向けて、はじめにコネクタ部、次に上側フック 2 箇所を服に入れ、ファンを差し込んでください。
左側用・右側用の区別はありません。



3. ファンの向きは、矢印が真上に向くように調整してください。





4. 上側フック 2 箇所にファンリングを引っかけてから、ファンのツメにファンリングをはめてください。ファンリングの左右(太字矢印部)をカチッと音がしなくなるまで、しっかりとはめてください。



ファンケーブルの取り付けかた



1. ファンケーブルのうち、短いケーブルのプラグを右側のファンに、1 番長いケーブルのプラグを左側のファンに接続してください。
2. ケーブル留めを使い、ファンケーブルを留めてください。
3. プラグ (青色) を、バッテリーの端子に接続してください。
4. バッテリーを服の内ポケットに入れてください。

※着用するウェアの型番やサイズによっては、ケーブルが届かない、または届きにくかったり突っ張る可能性があります。
その際は、オプション品(別売)のロングファンケーブル(RD9397)をお買い求めいただき、使用してください。



ファンの風向きを変えることができます ※RD9410PH のみ

- ファンを内側に傾ければ、背中から首にかかる部分を中心に風が流れます。(左下の図)
- ファンを外側に傾ければ、腕まわり及び腹部を中心とした風の流れます。(右下の図)



4 ファンを回す方法

バッテリーの電源ボタンを約 3 秒間長押しすると電源が ON になります。電源ボタンを押して、お好みの出力に切り替えて使用してください。ボタンを一度押すと、出力をランプ点滅で表示します。約 5 秒以内にもう一度押すと、出力が切り替わります。

※バッテリーの操作方法につきましては、リチウムイオンバッテリー取扱説明書をご確認ください。

5 効果的なご使用方法

- 汗をかいてから着用すると、効果がよくわかります。
- バッテリーの電源が OFF になっていることを確認後、服を着用してください。
- インナーは薄手で、体にフィットしたものを着用してください。
- 上着は着用しないでください。ファンの空気取り入れ口が上着で塞がれてしまい、空調効果が期待できません。
- ファスナーは目一杯に上げずに、少し首周りを開けた方が、空調効果は高くなります。


6 ファンを止める方法

下記のいずれかの方法で電源がOFFになります。


- ①バッテリーの電源ボタンを約 3 秒間長押しする
- ②ファンケーブルのプラグをバッテリーから抜く

7 ご使用後のお手入れ方法

ファンケーブルの取り外しかた




1. ファンリングの溝からファンケーブルを外してください。
2. バッテリーを服の内ポケットから取り出してください。
3. プラグ (青色) を、バッテリーの端子から抜いてください。
4. ケーブル留めを外してください。
5. 左側、右側のファンからファンケーブルを抜いてください。





ファンリングの取り外しかた・ファンの取り外しかた

「3 ご使用方法」を確認してください。


羽根のお手入れのしかた





1. ファンリングを取り外してください。(「3 ご使用方法」を確認してください。)
2. アウターカバーを取り外してください。



3. 中性洗剤をやわらかい布に染み込ませ、よく絞ってからファン本体や羽根を拭いてください。
※ベンジンやシンナー、石油類等は使用しないでください。




4. アウターカバーを取り付けてください。



服の洗濯について

- 服から電気部品 (ファン 2 個、ファンケーブル、バッテリー) を必ず取り外してください。
- 電気部品を取り外した後、服に付いている洗濯表示に従って服を洗濯してください。



製品の廃棄についてお願い

本製品を廃棄される場合、お住まいの地域の条例などに従って処理してください。

使用可能時間

出力		24V ハイパワーファンセット / 24V フラットハイパワーファンセット (RD9410PH / RD9420PH)
TURBO モード (24V)		約 5 分 ※2
通常モード	HIGH	約 8 時間 ※3
	MIDDLE	約 12 時間 ※3
	LOW	約 24 時間 ※3

※1 使用可能時間は、使用環境(気候、着用状況など)や機械的条件(充電回数など)で変動します。

※2 TURBO モードが終了すると、TURBO モード開始前の出力に自動で切り替わります。

※3 TURBO モードを一度も使用しなかった場合の使用可能時間です。

故障かなと思ったら

故障かなと思ったら、下記の項目を確認してください。

症状	確認項目	対処方法
ファンが回らない	バッテリーの電源が ON になっていますか？	電源を ON にしてください。
	ファンケーブルのプラグがバッテリーに接続されていますか？	ファンケーブルを入出力端子に接続してください。
	ファンケーブルのプラグがファンに接続されていますか？	ファンケーブルをコネクタ部に接続してください。
	バッテリーの容量が低下していませんか？	バッテリーの充電を行ってください。
	ファンケーブルのプラグ(金属部)が汚れていませんか？	ファンケーブルのプラグ部の清掃を行ってください。 ※乾いた布でプラグの金属部を拭いてください。 ※プラグ部は定期的な清掃をおすすめします。

※ファンを落下させたり、ぶつける等の衝撃を与えると、モーターのシャフトと軸受との間にガタツキができ、ファン動作時にジリジリと音がする場合がありますが、故障ではありません。そのままお使いください。
上記の対処を行っても改善しない場合、ファンケーブルの故障、ファンの寿命が考えられます。販売店またはカスタマーサポートセンターへお問い合わせください。

保証規定

本製品の保証期間は、ご購入日から 6 ヶ月です。ご購入後 1 ヶ月以内にユーザー登録をしてください。

保証を受けるにはユーザー登録 (表面のユーザー登録方法をご覧ください) をしていただくか、保証書の提示が必要です。

保証書に所定事項をご記入及び記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。シリアル番号 (S/N) は化粧箱の側面、または、ファンの側面に記載されています。

1. 保証期間内に正常な使用状態でご利用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、同等品との交換をいたします。故障の症状をカスタマーサポートセンターにご連絡後、保証書にご購入者様のご住所・お名前・電話番号をご記入のうえ、製品と一緒にカスタマーサポートセンターへ送付ください。
2. 本証はファン・ファンケーブルにおいてのみ有効です。ただし、モーターの寿命による故障については保証の対象外とさせていただきます。
3. 次のような場合は保証期間内でも保証の対象外になります。
 - (1) ユーザー登録がなく、なおかつ、保証書をご提示いただけない場合。
 - (2) 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3) 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4) 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5) 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
 - (6) 使用中に生じたキズなどの外観上の変化の場合。
 - (7) 専用機器及び弊社推奨の機器以外を接続したことによる故障の場合。
 - (8) ご購入後の落下、水の浸入、圧迫などによる故障及び破損、または落下、水没、水漏れなどの痕跡がある場合。
 - (9) 保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入が確認できる証明書 (レシート・納品書等) をご提示いただけない場合。
 - (10) 故障した本製品をご提出いただけない場合。

4. お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内であっても保証の対象外になります。
5. 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。